

Montage von Tor & Pfortenflügel

- Pfosten an denen ein Tor- oder Pfortenflügel befestigt werden soll müssen ausreichend einbetoniert werden. Als Richtwert bringen wir bei normalen Pforten-Pfosten 75kg Ruck-Zuck-Beton, sowie bei größeren Doppeltoren 100kg je Pfosten ein.
- Pforten- oder Torflügel mit Hilfe von Unterleghölzern in die exakte Einbausituation „trocken“ anhalten (Gelenkplatte dafür vormontieren) und mit einem Bleistift die Bohrlöcher anzeichnen.
- Dann 5,2 mm vorbohren und den Beschlag dann mit den mitgelieferten 6,3x19 mm Edelstahl-Blehschrauben behutsam mit einer langsam drehenden Bohrmaschine eindrehen.
Tipp: Schraube halb reindreihen, rausdrehen, etwas Sprühfett auf die Schraube geben und wieder eindrehen.
- Danach den Beschlag mit zwei 19er-Schlüssel einstellen und die Flügel ausrichten.
- Komplettes Torzubehör vor Montage „trocken“ anhalten und korrekte Funktionsweise in der Montageposition prüfen, dann mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial anbringen.
- Gegebenenfalls Bildmaterial anfordern.



Aufkleben der Gießharzkappen

- Ist der Zaun fertig montiert müssen nur noch die Gießharzabdeckungen angebracht werden.
- Dafür eine kleine Raupe des mitgelieferten PU-Klebers in die ausgefräste Rückseite der Kappe einbringen und diese fest auf die Aluminiumpfosten aufdrücken (etwas hin und her rücken damit der Kleber sich verteilen kann).
- Bitte achten Sie darauf das die Gießharzkappen einheitlich von der Maserrichtung her aufgeklebt werden.
- Dann noch etwas ausrichten (von oben haben Sie die beste Sicht zur Zaunflucht) und überständigen Kleber mit einem Lappen zügig entfernen.



Service-Set

Das Service-Set ist für die Küchenschublade als Reservebeutelgedacht. So kann jederzeit mal eine Zaunlatte ausgewechselt werden

ebbe+flut-Plakette

Sind Sie mit unserem System und der Qualität zufrieden, so würden wir uns sehr freuen wenn Sie die mitgelieferte Plakette an einem der Pfosten etwas unterhalb der Abdeckung anbringen. Dafür die rückseitige Schutzfolie entfernen und mit ganz wenig PU-Kleber am Pfosten andrücken und ausrichten.

Vielen Dank!!

